

# 1-3 電腦主機構造

補充說明

# 如何判斷

「一般光碟機」 VS 「可燒錄式光碟機」



# 如何判斷

「一般光碟機」 VS 「可燒錄式光碟機」



# 「記憶卡」大會串

# 記憶卡

- MS記憶卡(SONY用)
- SDHC (4GB、8GB、16GB)
- XD記憶卡
- CF (1GB、2GB、4GB、16GB)
- SD (1GB、2GB、4GB)



# 手機用記憶卡

1GB

- MS Micro M2(SONY用)



- T-Flash(MicroSD) ( 1G 、 2G 、 4G 、 8G

- MiniSD ( 1GB 、 2GB )

4GB

- MMCmobile

