

# 不鏽鋼食品容器具標示作業指引

103年5月15日核定

## 一、前言：

不鏽鋼類食品容器具商品須依據商品標示法標示。檢視市售不鏽鋼類食品容器具多只標示「不鏽鋼」或「高級不鏽鋼」，民眾無法由任何外觀特徵辨識其材質，為保障消費者選購權益，爰訂定此指引，鼓勵不鏽鋼類食品容器具相關業者對於不鏽鋼類食品容器具包裝上揭示更多產品資訊，以作為消費者選購該類產品之參考。

## 二、不鏽鋼食品容器具標示內容：

為提供消費者更充足之資訊，得以中文及通用符號，明顯標示下列事項：

- (一) 品名。
- (二) 鋼材名稱；其為二種以上材質組成者，建議分別標明(註1)。
- (三) 淨重、容量或數量。
- (四) 國內負責廠商之名稱、電話號碼及地址。
- (五) 原產地(國)。
- (六) 製造日期。
- (七) 其他事項(註2)。

註 1：標示鋼材名稱時，建議包括「規範」及「鋼種」。以 304 鋼材為例，遵循日本規格時，標示「JIS SUS304」；遵循美國規格時，標示「ASTM S30400」或「AISI 304」；遵循歐洲規格時，標示「EN 1.4301; X5CrNi18-10」；遵循中華民國國家標準，標示「CNS 304」等。

註 2：其他事項可包括使用注意事項、產品設計說明或其他警語等。舉例如下：

- (1) 使用注意事項：新購置之不鏽鋼食品容器具需清洗後再使用，建議以中性食品用洗潔劑清洗，洗潔劑沖洗乾淨後，裝 8~9 分滿的熱水，重複再沖洗兩次，以去除製造過程可能留下的表面殘留髒污等。
- (2) 產品設計說明，如「本品為一體成型」等。
- (3) 其他警語：不可微波等。

三、標示方法：前述標示事項得以印刷、打印、壓印或貼標等方式標示於容器具之最小販售單位之外包裝上，並建議於產品本體上標示鋼材名稱。以上標示方法，如不適宜於商品本身或其包裝上標示者，得以其他足供消費者認識之顯著方式取代之。